



## SKYRIDER DOME ISI

Kompakte, mobile und automatische DigitalSat-Anlage mit Single-LNB für Astra 19,2° Ost

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588465800	0146/1580	6,7 kg	4,1 kg	45 x 41 x 45 cm	47,7 x 45,1 x 47,7 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Tragbare Satellitenantenne für den Außenbereich

Stromversorgung über Receiver/TV

Nur ein Kabel notwendig

1 Teilnehmer

Diebstahlsicherung

Selbstaussrichtend für eine Orbitposition (Astra 19,2° Ost)

Suchzeit max. 180 Sekunden

Besonders gut geeignet für den Campingbetrieb

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : X 6

Umgebungstemperatur : -10 ... 50 °C

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz (± 3MHz)

High-Band : 10,6 GHz (± 3MHz)

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 ~ 14 V

Horizontal : 16 ~ 19 V

### ARTIKELINFORMATIONEN

Farbe : weiß

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 2.150 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

### BEDIENUNG/KOMFORT

Satellitensuchzeit : Bis zu 180 s (typisch)

Für Camping geeignet : Ja

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 - 11,7 GHz

High-Band : 11,7 - 12,75 GHz

### GEEIGNET FÜR

Anzahl Teilnehmer : 1

Anzahl Orbitpositionen : 1 (Astra 19,2° Ost)

### TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 1

F/D : 0,23

G/T : 9,7 dB/K

Gewinn : 31 dBi

Orbitpositionen : Astra 19,2° E

Anschluss-Typ : F-Buchse

### STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : 180 mA (LNB)

Nennleistung : 10 W / 340 mA max.

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 10 W max. (während der Satellitensuche)

### LIEFERUMFANG

SKYRIDER DOME ISI, Bedienungsanleitung, 1 x Coaxialkabel (F-type)