



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



Zwischenverstärker 5Z2/NT

Verstärker für eine Orbitposition

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 4019588132412 | silber/gelb | 0001/3241 | 400 g | 200 g | 15.00 x 5.50 x 3.00 cm | 22.20 x 11.00 x 10.40 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Kompensiert die Dämpfung von bis zu 40 m Koaxkabel

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 87 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme : 50 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

VERSTÄRKUNG

Sat : 7 ... 12 dB fest, schräglagenentzerrt

Terrestrik : 5 ... 10 dB einstellbar

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 15 V DC

Netzteil : extern (Optional)

Stromverbrauch : typ. 120 mA @15 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 2.2 W

LIEFERUMFANG

Zwischenverstärker 5Z2, Netzteil,
Bedienungsanleitung