




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNISWITCH 5/8 G2

Grundeinheit

| EAN           | Farbe     | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)        | Karton (BxHxT)        |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 4019588353596 | blau/gelb | 3235/3259 | 600 g            | 300 g           | 17,2 x 11,2 x 3,3 cm | 17,5 x 13,4 x 10,5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Zum Verteilen einer Satellitenposition  
Bis zu 24 Teilnehmer anschließbar

Für den Anschluss eines Quattro-LNB  
Bis 100m Verteillänge dank  
Schräglagenentzerrung

Energiesparer – ohne Netzteil zu  
betreiben  
Keine Dämpfung im Sat-Bereich

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Zum Verteilen einer  
Satellitenposition

Top-Ausstattung : Bis zu 24 Teilnehmer  
anschließbar

Top-Ausstattung : Für den Anschluss eines  
Quattro-LNB

Top-Ausstattung : Bis 100m Verteillänge  
dank Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung : Energiesparer – ohne  
Netzteil zu betreiben

Top-Ausstattung : Keine Dämpfung im Sat-  
Bereich

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 35 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : max. 100 m

### VERSTÄRKUNG

Sat : -2 ... 3 dB

Terrestrik : -4 ... -1 dB

### STROMVERSORGUNG

Netzteil : extern DC 15V/1,2A

Nennspannung : 100 ... 240 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

### LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 G2, Steckernetzteil  
(15V/1,5A), Bedienungsanleitung