



CABLESTAR 400

Radio stereo do odbioru cyfrowych stacji radiowych z sieci kablowej

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039438	antracyt	0000/3943	3,95	3,05	38 x 13,5 x 18	48 x 18,5 x 21,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór cyfrowych stacji radiowych przez sieć kablową

Wysokiej jakości ekran OLED

Zegar na wyświetlaczu

Lista 20 ulubionych stacji

Sytem audio firmy ELAC, 2 x 10 W

Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Funkcja drzemki : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

AAC : Tak

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 20 (RMS)

Stereo : 2 x 10

sound_elac_lautsprecher : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 0,35

Praca : 34 max.

Tryb czuwania/gotowości : 0,35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak

Złącze IEC : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Wejście DC : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

DEKODER

Dekoder audio : MPEG-1 i MPEG-2 warstwa I, II

EKRAN

Typ : OLED

FUNKCJE

Funkcja ładowania USB : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174

TUNER

Typ tunera : DigitalKabel

Tuner DVB-C : 1

Zakres częstotliwości : 50 ... 858

Demodulacja : 64 / 256 QAM

Symbolrate : 2 ... 7

FEC : Reed-Solomon (204, 188)

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 12V / 3000 mA

Typ zasilacza : zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

CABLESTAR 400, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi