



TECHNIRADIO 6 IR

Radio DAB+/UKF/internetowe z Bluetooth i opcjonalnym zasilaniem akumulatorowym

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039612	czarny	0000/3961	652	420	17,5 x 11 x 7,5	21 x 12 x 8
4019588139619	biały/szary	0001/3961	652	420	17,5 x 11 x 7,5	21 x 12 x 8

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+	Zegar i datownik	Radio internetowe przez WLAN
Radio RDS UKF	Funkcja drzemki i wyłączenia z opóźnieniem	Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)
Pamięć stacji radiowych (20 UKF / 20 DAB / 20 IR)	Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe
OBSŁUGA	Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1	Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT
Zegar : Tak	SIEĆ & KOMUNIKACJA	Protokół RadioVIS : Tak
Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak	WLAN : 802.11 a/b/g/n	ODBIÓR / RADIO
Budzik : Tak	Bluetooth : Tak	DAB+ : 174 - 240
Automatyczne wyłączenie : Tak	POZOSTAŁE FUNKCJE	UKF/RDS : 87,5 - 108
Funkcja drzemki : Tak	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski, Turecki	Radio internetowe : Tak
CONNECT-App : Tak	AUDIO	Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF
Pamięć ulubionych UKW : 20	Głośnik Mono : Tak	TYP RADIA
Pamięć ulubionych DAB+ : 20	BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	Radio kieszonkowe : Tak
GŁOŚNIK	Wersja Bluetooth : 4.2+EDR	
Moc muzyczna : 3 RMS	A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	
Equalizer : Tak	EKRAN	
ŚRODOWISKO PRACY	Wielkość : 2,4	
Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320	
Temperatura otoczenia : 5 - 35	Regulacja podświetlenia : Tak	
STRUMIEŃ DANYCH	Pokaz slajdów/catSLS : Tak	
Strumień dźwięku Bluetooth : Tak		
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA		

ZASILANIE

Akumulator : Litowo-jonowy 3,7 V i 1050 mAh (dostępny opcjonalnie)

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50 60

Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 2.000 mA

Typ zasilacza : zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO 6 IR, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi