



## TECHNIROUTER 9/4x16

System podziału sygnału z 4 satelitów na dla 64 użytkowników

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032835	srebrno/żółty	0000/3283	1.3	1.01	21.00 x 4.00 x 18.70	22.00 x 5.00 x 26.50

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

64 użytkowników

Zgodny z protokołem SCR EN50494 und EN50607

4 pozycje sat - przełączane quattro /Wide-Band-LNB

Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)

Regulowany poziom SCR

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Naziemny : 5 ... 862

Sat : 290 ... 2340

### TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : ≤ 2

Naziemny : ≤ 2

### WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 5 ... 2150

Liczba kanałów wyjściowych : 4x 16

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940

Częstotliwość SAT : 950 ... 2150

Częstotliwość DVB-T : 5 ... 790

Poziom wyjściowy SAT : ≤ 90 typ.

### LNB KONTROLA

Zasilanie prądowe LNB : max. 500

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : -25 ... 45

### DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 8

Wejście naziemne : 1

Ilość połączeń kablowych : 4

Ilość abonentów na jeden kabel : 16

### SEPARACJA

Obwody : ≥ 30

### WZMOCNIENIE

Sat : 0 ... 30 AGC gesteuert

Naziemny : -16 bezogen auf Eingang

Kanał zwrotny : -16

### ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : Zewnętrzny DC 12V/2,0A

Pobór prądu : 80 @13V, je Einkabelausgang

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIROUTER 9/4x16, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy