



## Wzmacniacz pośredni 5Z2/NT

Wzmacniacz liniowy dla jednej pozycji satelitarnej

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588132412	srebrny/żółty	0001/3241	400 g	200 g	15.00 x 5.50 x 3.00 cm	22.20 x 11.00 x 10.40 cm

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Kompensuje tłumienie kabla koncentrycznego do 40 m

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2150 MHz

Naziemny : 87 ... 862 MHz

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55 °C

### DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

### SEPARACJA

Obwody : 50 dB

### WZMOCNIENIE

Sat : 7 ... 12 dB stały, kompensacja dla długich przewodów

Naziemny : 5 ... 10 dB regulowane

### ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 15 V DC

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny (Opcjonalnie)

Pobór prądu : typ. 120 mA @15V

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz 5Z2, zasilacz, instrukcja obsługi