



## Rozgałęźnik pasywny 5P

Rozgałęźnik pasywny dla jednej pozycji satelitarnej i sygnału naziemnego

| EAN           | Numer Artykułu | Kolor   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu        |
|---------------|----------------|---------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 4019588032422 | 0000/3242      | srebrny | 200 g                | 200 g             | 10.15 x 4.40 x 3.00 cm           | 16.40 x 9.30 x 5.70 cm |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Rozdziela tor główny na dwa tory przy tłumieniu tylko 4dB

Nie wymaga zasilania - urządzenie jest pasywne

Taki sam rozstaw złączy F jak w systemach TECHNISWITCH i TECHNISYSTEM

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2150 MHz

Naziemny : 87 ... 862 MHz

### TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 4 dB

Naziemny : 4 dB

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55 °C

### DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

### SEPARACJA

Wyjście : 40 dB

Obwody : 55 dB

### ZASILANIE

Pobór prądu : 0 mA (pasywny)

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Rozgałęźnik pasywny 5P, instrukcja obsługi