



## TECHNIRADIO 40

Kompaktowy radio-budzik DAB+/UKF

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588029408	czarny	0000/2940	569	288	11 x 10,5 x 9	19,4 x 15 x 12,5
4019588229402	czerwony	0002/2940	569	288	11 x 10,5 x 9	19,4 x 15 x 12,5

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Lista ulubionych (10 dla DAB+ i 10 dla UKF)

Wyświetla datę i godzinę

Dwa budziki

Budzenie radiem lub sygnałem

Tygodniowy harmonogram budzenia (np. bez weekendów)

Funkcje drzemki i zasypiania

Duży ekran LCD z podświetleniem i oddzielnym wyświetlaczem czasu

Ładowanie po USB

### OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak (via DAB+)

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Sterowanie ręczne : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 1,2 (RMS)

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

### POBÓR PRĄDU

Praca : 4,5

Tryb czuwania/gotowości : 0,7

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Norweski, Duński, Hiszpański, Słoweński

### AUDIO

Głośnik Mono : Tak

### EKRAN

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : LCD

### FUNKCJE

Funkcja ładowania USB : Tak (5 V / 1 A)

### ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF

### TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

### WYMIARY / WAGA

Stacjonarny : Tak

### ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : 5 V / 1.500 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO 40, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi