



IMETEO Sensor 1

Dodatkowy czujnik zewnętrzny do stacji pogody IMETEO Q1, X5, X4, X1, 4 CE, P1.

| EAN | Kolor | Nr art. | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) |
|---------------|--------|------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 4019588769687 | czarny | 76-4968-00 | 9,8 x 4,8 x 2,4 | 10 x 5 x 3 | | |
| 4019588766815 | biały | 76-4968-01 | 4,8 x 9,8 x 2,4 | | 518 | 196 |

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wskazanie wyświetlacza

Zasięg transmisji do 60m

Możliwość montażu na ścianie

Pomiar temperatury i wilgotności

Częstotliwość 433,92 Mhz - 10 dBm - 3
zmiennych kanałów

Stopień ochrony IPX3

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : RF 433.92
MHz, 10dBm

Zasięg w budynku : max. 60 metr

Częstotliwość operacyjna : 433,92

CZUJNIK

Typ czujnika : Bezprzewodowy pomiar
wilgotności i temperatury

Czujnik temperatury : Tak

Czujnik wilgotności : Tak

Zakres temperatur : -40 do 70

Dokładność (temperatura) : +/- 1,5

Zakres wilgotności : 20 - 95

Dokładność (wilgotność) : +/- 6

ZASILANIE

Typ baterii : 2 x LR06 1,5V AA
(nieuwzględnione w zestawie)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Czujnik zewnętrzny, instrukcja.